

HORN LAMINAT – FDV DATABLAD

Type:	Laminat benkeplate
Materiale:	0,8/0,9 mm laminat pålimt sponplade (total: 20, 30, 40, 60 mm)
Forside:	0,8 mm laminat, 0,8 mm SolidColor, 0,9 mm Fenix
Overflate:	Som angivet ved bestilling (inkl. Fenix & SolidColor)
Bakside:	Bagside papir/laminat (angivet ved bestilling)
Kant:	ABS, 2*R5, postform, ret-laminatkant, heltrekant, akryl (angivet ved bestilling)
Farve:	Se sortimentsoversigt på hornbordplader.com

Materialbeskrivelse:

Laminat består av flere lag med sammenpresset papir, med et lag av dekorpapir og et beskyttende lag melamin øverst. Laminaten limes på en sponplade.

Det er mulig å få laminat i flere forskjellige overflater, mønstre og farger. Det kan være nyanseforskjeller ved etterleveringer og ved enkelte laminatdekors. Disse nyanseforskjelle fremstår tydeligst ved skjøter. Dette er ikke dekket av vor garanti.

Rengjøring: Vanlig rengjøring gjøres med en ren klut, oppvridd i rent, lunkent vann. Bruk av sulfo-produkter kan over tid gi en fettaktig overflate, som fjernes med HORN Eco-Clean.

Vedlikehold: Laminat er slitesterkt og modstandsdygtig overfor vanlige kjemikalier og rengjøringsmidler i husholdningen, men ikke sterke syrer og baser.

Flekkfjerning: Hvis laminat benkeplaten er skittent, kan man rengjøre med vann og normalt universalrengjøringsmiddel. HORN Eco-Clean kan også påføres konsentrert etter følgende anvisning:

1. Eco-Clean påføres konsentrert med en klut.
2. Lad virke 2-3 min.
3. Fordel med en klut eller myk svamp. Vær forsiktig med matte overflater (fordel med myke strø uten trykk).
4. Fjern alle rester med en våt klut (tørk ca. 3-5 ganger med rent vann)
5. Tørk laminat overflaten med en ren lofri klut
6. Punkt 1-5 gjentas til benkeplaten er renset i bund.

Sterkt fargede væsker og lignende kan forårsake misfarging av laminat benkeplaten, og bør fjernes så snart som mulig.

Riper: Benytt aldri skarpe genstande direkte mot laminatoverflaten, men benytt skjærebræt. Unngå materialer som f.eks. keramikk og støpejernsgryter de de kan ridse benkeplaten. Slipende rengjøringsmidler som for eksempel skurepulver, stålull eller etsende rengjøringsmidler må ikke benyttes. Ensfargede laminater er glatte i overfladen og rifter er derfor lettere synlige. Nogle riper kan utbedres med ColorFill, som kan kjøpes hos din forhandler. Instruksjoner følger med produktet, men vi anbefales profesjonel håndtering.

Varme: Brukk alltid gryteunderlag. Laminat tåler ikke direkte kontakt med varme gryter eller panner. El-kjeler, kaffemaskiner og lignende som avgir konstant varme, bør ikke stå direkte på skjøter, da manglende tetting og kondens kan forårsake oppbuling eller at vand trenger ind. Dette er ikke dekket av vor garanti.