

HORN KOMPAKTLAMINAT – FDV DATABLAD

| | |
|------------|--|
| Type: | Kompaktlaminat bordplade |
| Materiale: | 13, 16, 20 mm kompaktlaminat |
| Forside: | Laminat |
| Overflade: | Som angivet ved bestilling (inkl. Fenix) |
| Bagside: | Laminat |
| Kant: | 1*1 fas |
| Farve: | Se sortimentsoversigt på hornbordplader.dk |

Materiale beskrivelse:

Kompaktlaminat består af flere lag med sammenpresset papir, med et lag dekorpapir og et beskyttende lag melamin øverst.

Det er muligt at få laminat i flere forskellige overflader, mønstre og farver. Det kan være nuanceforskelle ved efterleveringer og ved enkelte laminatdekors. Disse nuanceforskelle fremstår tydeligst ved samlinger.

| | |
|----------------------|--|
| Rengøring: | Daglig rengøring klares let med en ren klud, opvredet i lunkent vand. Brug af sulfo/opvaskemiddel kan over tid give en fedtet overflade, som fjernes med HORN Øko-Clean. |
| Vedligehold: | Laminat er slidstærk og modstandsdygtig overfor almindelige husholdningskemikalier, men ikke stærke syrer og baser. |
| Plejfjerning: | <p>Hvis laminatbordpladen er beskidt, kan man rengøre med vand og universalrengøringsmiddel.</p> <p>HORN Øko-Clean kan også påføres koncentreret efter følgende anvisning:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Øko-Clean påføres koncentreret med en klud.2. Lad virke 2-3 min.3. Fordel med en klud eller blød svamp (f.eks. melaminsvamp). Vær forsigtig ved ru og matte overflader (fordel med bløde strøg uden tryk).4. Fjern alle rester med en våd klud (aftør ca. 3-5 gange med rent vand).5. Tør laminatoverfladen med en ren fnugfri klud.6. Punkt 1-5 gentages til bordpladen er rensset i bund. <p>Stærkt farvende væsker og lignende kan forårsage misfarvning af laminatbordpladen, og bør fjernes så snart som muligt.</p> |
| Ridsefasthed: | <p>Benyt aldrig skarpe genstande direkte mod laminatoverfladen, men brug altid skærebræt. Undgå at trække materialer som keramik og støbejernsgryder direkte henover laminatbordpladen, da de kan ridse overfladen.</p> <p>Slibende rengøringsmidler f.eks.: Skurepulver, ståluld eller ætsende rengøringsmidler må ikke anvendes.</p> <p>Ensfarvede laminater er glatte i overfladen og ridser er derfor mere synlige. Nogle ridser kan udbedres med ColorFill, som kan købes hos din forhandler. Instruktioner følger med produktet, men vi anbefales professionel håndtering.</p> |
| Varme: | <p>Anvend altid bordskånere.</p> <p>Laminat tåler ikke direkte kontakt med varme gryder eller pander.</p> |